

Инструкция по монтажу откосов магнезитовых

После установки оконного блока, перед монтажом внутреннего откоса, следует определить ширину, высоту и глубину оконного проема. По полученным размерам подобрать заготовки из магнезитовой плиты и пластикового профиля.

В случае с заменой оконных блоков, следует выполнить полную очистку (до основания стены) оконного проема от материалов старого откоса и обработать эти поверхности раствором грунта, глубокого проникновения (желательно, с антибактериальными добавками).

Вровень с плоскостью оконной рамы обрезать монтажную пену.

По краю оконной рамы короткими винтами-саморезами с шагом 100 - 120 мм, прикрутить пластиковый П-образный профиль (8 мм).

Угол раскрытия откоса (принимают в пределах до 7°) разметить на защитной пленке подоконника с использованием уголка, по обеим краям окна. Полученные метки перенести на верх проема. По меткам установить элементы каркаса (из дерева или оцинкованного металла).

Монтаж надо начинать с верхнего откоса.

К пластиковому профилю, с помощью двустороннего скотча, закрепить паро-изоляционную пленку и вложить слой утеплителя, нужной толщины.

При помощи строительного ножа откорректировать размеры заготовки из магнезитовой плиты.

Край заготовки вставить в стартовый профиль и легко прижать по другому краю, до полного прилегания. Ближний край откоса закрепить к каркасу с помощью оцинкованных саморезов, с шагом 150 -200 мм.

Уточнить размеры боковых откосов и скорректировать их размеры.

По аналогии с операциями по монтажу верхнего откоса, установить и закрепить боковые откосы.

В случае, если ширина установленного откоса несколько выходит за плоскость стены, избыток удалить, сделав ножом (под правило) надрезы с обеих сторон магнезитовой плиты. Лишнюю часть отломать.

По краю смонтированного откоса установить защитный пластиковый, перфорированный уголок. До его установки, прилегающий участок откоса и поверхности стены обработать раствором грунта.

Уголок прикрепить на растворе шпаклевки и сразу выровнять в горизонтальной и вертикальной плоскости (по уровню, до застывания раствора).

Плоскость откоса выровнять, по ребру защитного уголка, шпаклевкой, стык между смежными плоскостями заполнить тем же составом, с армированием лентой из стекловолокна.

После полного высыхания шпаклевки, все неровности зашлифовать теркой с абразивной сеткой.

После окончания операций по выравниванию плоскости, откосы покрыть интерьерными красками за 2 раза.